

## 8.1 Move3522

2024.12.22 11:23:46

FAQ

标题:	i2MOVE 3522 FAQ	浏览量:	0
作者:	admin	完成度:	0.00 %
语言:	zh_CN	创建时间:	2024/09/26 10:52:12

3522 ssl 证书 mtu ; SSL certificate loading error

3522 (3522)

1. 检查系统日志，特别是与 SSL 证书相关的部分。使用命令：  
cat /var/log/ssl.log  
2. 验证证书文件是否存在且格式正确。使用命令：  
cat /etc/ssl/certs/cert.pem  
3. 检查证书链是否完整。使用命令：  
cat /etc/ssl/certs/cert.pem /etc/ssl/certs/ca.pem  
4. 检查系统时间是否正确。使用命令：  
date

3522 (3522)